

LKMT-220S

磁轭探伤仪

操 作 手 册

鲁科检测科技(山东)有限公司

1 仪器概述

LKMT-220S 磁轭探伤仪，供电电源采用 AC 220V 电源直接供电。该仪器操作方便、简单、重量轻、便于携带。

2 操作说明

2.1 将磁轭的电源线插头插入 AC 220V 电源。按动磁轭上的工作开关即可进行磁化。

2.2 照明灯切换：探伤前请根据磁粉类型选择好光源。切换按钮位于照明灯的中间，按动可在白光、黑光、无光，三种模式之间循环切换。

3 注意事项

3.1 AC 220V 电源的接地线必须良好接地，以保证人身安全。

3.2 磁化时要将磁极与被探工件良好贴合，以保证探伤灵敏度。避免磁轭长时间空载，以免磁轭过热损坏。

用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。